

DR. Fixit Sealobond Primer

ดร.ฟิคซิท ซีลโลบอนด์ ไพร์เมอร์

น้ำยารองพื้นร่องคอนกรีต

คุณลักษณะ

ดร.ฟิคซิท ซีลโลบอนด์ ไพร์เมอร์ คือน้ำยาสำหรับทารองพื้นร่องคอนกรีตประกอบด้วยสารละลายยางสังเคราะห์ และเรซิน ใช้สำหรับทาผิวร่องคอนกรีตก่อนที่จะหยอดด้วยวัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเทรอน

มาตรฐาน

- มาตรฐานกรมทางหลวง : ทล.ม. 309-2544

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับทาผิวร่องคอนกรีตก่อนที่จะหยอดด้วยวัสดุยารอยต่อคอนกรีต (ทั้งชนิดเทรอน และเย็น)

คุณสมบัติ

- ทาง่าย
- ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับวัสดุยารอยต่อคอนกรีตประเภทยางมะตอย

อัตราการใช้

*ตามทฤษฎีโดยไม่เพื่อการสูญเสีย

- ประมาณ 0.15 ลิตร/ม² ขึ้นอยู่กับความเรียบและรูพรุนของผิวคอนกรีต

วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดผิวร่องคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่น โคลน และคราบน้ำมัน

2. วิธีการทำงาน

- ทา **ดร.ฟิคซิท ซีลโลบอนด์ ไพร์เมอร์** ด้วยแปรงลงบนผิวคอนกรีต และทิ้งให้แห้งประมาณ 30 นาที สำหรับผิวคอนกรีตที่แห้ง และ 90 นาที สำหรับผิวคอนกรีตที่มีความชื้น
- หยอดวัสดุยารอยต่อคอนกรีตตามต้องการ
- อุณหภูมิใช้งาน 0 - 60 °C

3. การทำความสะอาด

- เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันก๊าด หรือน้ำมันสนทนที่ที่ใช้งานเสร็จ

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

- ขนาดความกว้างของร่องมากที่สุด 50 มม.
- ไม่ควรผสมวัสดุใดๆลงในผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มาตรฐานการทดสอบ	ผลการทดสอบ
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์	-	ของเหลวสีเหลืองใส
2. ความหนืดที่ 25 °ซ, วินาที	ASTM D88	30 - 50
3. ความหนาแน่นที่ 23 ± 2 °ซ, กก./ตร.ม.	ISO 2811-1974	<850
4. การยึดเกาะ(ที่ 4 ซม. รอบ ที่ 0 °ซ, 3 มม./ซม, 3ชั้น)	ASTM D1190	ไม่แตก
5. จุดวาบไฟ	ASTM D 3278-20	-8.0 °ซ

DR. Fixit Sealobond Primer ดร.ฟิสิก ซีลโลบอนด์ ไพร์เมอร์

น้ำยารองพื้นรองคอนกรีต

ขนาดบรรจุ

- แกลลอน 3.5 ลิตร
- ถัง 18 ลิตร

อายุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- จัดเก็บได้ 1 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่ร่มและแห้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

- น้ำยานี้เป็นสารไวไฟ การเก็บรักษา และการใช้งานต้องห่างจากเปลวไฟ / ประกายไฟในระยะที่ปลอดภัย
- ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- ใช้งานในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี
- กรณีไฟไหม้ให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมี หรือทรายในการดับไฟ ห้ามใช้น้ำดับไฟ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันที
- ในกรณีสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่
- ปิดฝาภาชนะบรรจุทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ไม่หมด

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลที่ระบุใน TDS นี้ และข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Dr. Fixit ซึ่งในการใช้งานจริงมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงของแต่ละหน่วยงาน ทาง Dr. Fixit จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Dr. Fixit ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างไว้



Pidilite Bamco Limited (A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 Modernform Tower 15,17 FL., Srinakarin Rd., Pattanakarn, Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND.
T. +662 722-8535 F. +662 722-8381
Website: www.dr-fixit.co.th
E-mail: sales@pidilitebamco.com
Helpline Call +662 722 8535 #101